

## CS 25

# Saniteettisaumausmassa

Liuotteeton, asetaattikovettuva silikonisaumausmassa.

### Ominaisuudet

CS 25 Saniteettisaumausmassa on homeelta suojattu, vanhenemisen ja valon kestävä. Ceresit Saniteettisaumausmassa kestää useita laimennettuja happoja ja emäksiä. Täysin vulkanoitunut massa on terveydelle vaaraton.

### Käyttöalueet

Saumojen tiivistykseen sisätiloissa, erityisesti saniteettitiloissa, esim. kylpyammeen, suihkualtaan, pesualtaan ja laatoitettujen seinien väliset saumat sekä WC-istuimen tiivistämiseen lattiaa ja seiniä vasten. Ei sovellu alkalisille pinnoille.

### Saumojen esikäsittely

Saumojen sivujen on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä. Kaikki epäpuhtaudet ja vanhat maalikerrokset haittaavat tarttuvuutta ja ne on sen vuoksi poistettava. Siistin sauman saavuttamiseksi on sauman reuna-alueet suojattava teipillä.

### Maalattavuus

Ceresit CS 25 Saniteettisaumausmassaa ei voida maalata eikä lakata. Mikäli saumoihin rajoittuvia pintoja on maalattava tai lakattava, on saumaus suoritettava erittäin huolellisesti varmistaen, ettei saumattaessa saumausmassan silikoniansiosia pääse pintakäsiteltäville pinnoille, koska se aiheuttaisi vaikeuksia maalauksen tai lakkauksen vaiheessa. Nämä haitat voidaan välttää, jos saumaus suoritetaan vasta maalauksen tai lakkauksen jälkeen.



### Tekniset tiedot

Ominaispaino: n. 1,45 g/ml

Shore A -kovuus: n. 25

Kalvonmuodostumisaika: n. 10 min

Kovettumisaika: 5 mm. n. 48 tunnissa

Työskentelylämpötila: +5°C...+40°C

Lämmönkesto: -60°C...+200°C

Kimmomoduuli 100%: n. 30 N/cm<sup>2</sup> (3 kp/cm<sup>2</sup>)

Kokonaismuotoutuvuus: n. 15 %

## Käyttö

Patruunan kärki leikataan kierteiden yläpuolelta. Muovisuutin kierretään paikoilleen ja leikataan vinosti sauman mittojen mukaisesti. Patruuna asetetaan patruunapuristimeen ja tiivistysmassaa pursotetaan tasaisesti saumaan. Tiivistysmassan pinta voidaan tasoittaa saippuaveteen kostutetulla lastalla. Muodostuvan kalvon repeämisen estämiseksi on suojaava teippi välittömästi tasoituksen jälkeen poistettava.

## Puhdistus

Tuore, vielä kovettumaton Ceresit CS 25 Saniteettisaumausmassa voidaan poistaa alustaa vahingoittamatta liuotainaineella. Kovettunut tiivistysmassa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

## Värit

Väritön, valkoinen, marmorinvalkoinen, harmaa, siniharmaa, bahama beige, caramel, jasmiini, antrasiitti, grafiitti, tummanruskea, tiilenpunainen.

## Varastoitavuus

Alkuperäispakkauksessa avaamattomana, säilytettynä kuivassa ja viileässä paikassa, varastointikelpoinen n. 18 kuukautta. Avattu pakkaus käytettävä mahdollisimman pian.

## Huomioitavaa

Edellä olevat tiedot ovat yleisiä ohjeita. Kaikkia erilaisia työskentelyolosuhteita ja materiaaleja ei näissä ohjeissa ole voitu ottaa huomioon, minkä vuoksi on suositeltavaa todeta tuotteemme soveltuvuus kussakin tapauksessa riittävien omien kokeiden avulla. Korvaus- tai muuta vastuuta ei voida johtaa tästä tiedotteesta tai suullisesta ohjeesta, vaan ainoastaan silloin, kun kohteeseen liittyvät työ- ja materiaali-ohjeet on annettu tapauskohtaisesti kirjallisessa muodossa.